



# Bain-Marie Trolley

User Manual



**Models:**

7088.0200

## CONTENT



.....	3
1. PRODUCT INTRODUCTION .....	3
2. USAGE INSTRUCTIONS .....	3
3. TROUBLESHOOTING.....	4
4. INSTALLATION/OPERATION PRECAUTIONS .....	4
5. TECHNICAL PARAMETER .....	4
6. DAILY MAINTENANCE AND CARE .....	4



.....	5
1. PRODUCTINTRODUCTIE .....	5
2. GEBRUIKSAANWIJZING .....	5
3. PROBLEEMOPLOSSING.....	6
4. INSTALLATIE-/GEBRUIKSVOORZORGEN.....	6
5. TECHNISCHE PARAMETERS .....	6
6. DAGELIJKS ONDERHOUD EN VERZORGING.....	6



.....	7
1. PRODUKTEINFÜHRUNG .....	7
2. GEBRAUCHSANWEISUNG .....	7
3. FEHLERSUCHE .....	8
4. HINWEISE ZUR INSTALLATION/BETRIEB.....	8
5. TECHNISCHE DATEN .....	8
6. TÄGLICHE WARTUNG UND PFLEGE .....	8



.....	9
1. PRÉSENTATION DU PRODUIT .....	9
2. MODE D'EMPLOI.....	9
3. DÉPANNAGE.....	10
4. PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION .....	10
5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	10
6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE QUOTIDIENS .....	10



## 1. PRODUCT INTRODUCTION

1. The GN PAN and inner liner are made of SS304 material, while other components are made of SS201 material, ensuring rust resistance, stain resistance, easy cleaning, and durability.
2. Includes 2pcs GN PAN with dimensions 530mm\*325mm\*150mm.
3. Under shelf is provided at the bottom for convenient storage.
4. The inner tank heating device consists of a heating tube, with the head of this heating tube made of stainless steel, which is resistant to rust and durable for prolonged use.
5. Product configuration includes a handlebar and four wheels, two of which are equipped with braking functionality for easy equipment mobility.

## 2. USAGE INSTRUCTIONS

Operation method:

- Arrow 1 represents the product's main power plug cable.
- Arrow 2 represents the operational signal indicator light for the heating element.
- Arrow 3 represents the control switch for the heating element.
- Arrow 4 represents the power signal indicator light.
- Rotate the controller clockwise at three positions to activate the heating function, with the corresponding value setting the desired heating temperature.





### 3. TROUBLESHOOTING

Fault phenomenon	Cause	Elimination method
Connect the power cord; the signal light shows no response	1. Poor contact of the power cord 2. Signal light damage	1. Check if the power cord connector has come loose 2. Replace the signal light
Heating indicator light does not illuminate	1. Internal wire wiring error/loss 2. Damage caused during transportation	1. Correct according to the correct wiring 2. Replace the signal light
The heating tube is not exposed to heat	1. Internal wire wiring error/loss 2. Damage to the heating element	1. Correct according to the correct wiring 2. Replacement of heating element

### 4. INSTALLATION/OPERATION PRECAUTIONS

1. The operating voltage of this device must match the rated voltage.
2. Before use, check whether the wiring is loose, whether the operating voltage is correct, and whether the safety grounding wire is securely connected.
3. Power connection must be performed by electrical professionals.
4. The factory-installed power cord of this device is equipped with an oil-resistant flexible cable. In case of cable damage or equipment malfunction, please have it replaced by a qualified electrician to prevent potential harm to personnel.
5. During use, the heating element must be fully submerged in water, and dehydration or dry burning of the heating element is strictly prohibited.

### 5. TECHNICAL PARAMETER

Model	7088.0200
Dimensions (LxWxH mm)	570x880x900
Packaging dimensions (LxWxH mm)	770x590x385
Volume (L)	50
Temperature range (°C)	30-110
Power	1500 W
Voltage	220V/50Hz
Number of GN pans	2x GN1/1

### 6. DAILY MAINTENANCE AND CARE

1. This manual is not intended for individuals with physical, sensory, or intellectual disabilities, or those lacking experience and knowledge.
2. It is strictly prohibited to place flammable or explosive materials around storage cabinets, and a well-ventilated environment must be maintained.
3. Strictly prohibit contact between the heating tubes of the fuselage and water to extend the service life of the equipment.
4. During use, non-staff members should not approach the power supply components.
5. When not in use, unplug the power cord or turn off the power switch to prevent accidents.
6. All maintenance work must be performed after power supply is disconnected.
7. Before cleaning, please turn off all power sources.
8. For daily use, it is essential to maintain the central control area dry and clean, and the use of jet water streams must be avoided.
9. The casing of this device must be grounded to ensure safety. Thank you for your cooperation!



## 1. PRODUCTINTRODUCTIE

1. De GN-pan en de binnenbekleding zijn gemaakt van SS304-staal, terwijl de overige onderdelen van SS201-staal zijn gemaakt. Dit garandeert roestbestendigheid, vlekbestendigheid, eenvoudige reiniging en duurzaamheid.
2. Inclusief 2 GN-pannen met afmetingen van 530 mm x 325 mm x 150 mm.
3. Aan de onderkant bevindt zich een plank voor handige opbergruimte.
4. Het verwarmingselement in de binnentank bestaat uit een verwarmingsbuis, waarvan de kop is gemaakt van roestvrij staal. Dit is roestbestendig en duurzaam voor langdurig gebruik.
5. Het product is voorzien van een handgreep en vier wielen, waarvan er twee zijn uitgerust met een rem voor eenvoudige verplaatsing.

## 2. GEBRUIKSAANWIJZING

Bedieningswijze:

- Pijl 1 geeft de hoofdaansluiting van het apparaat aan.
- Pijl 2 geeft het indicatielampje voor het verwarmingselement aan.
- Pijl 3 geeft de bedieningsschakelaar voor het verwarmingselement aan.
- Pijl 4 geeft het indicatielampje voor het stroomsignaal aan.
- Draai de controller drie keer met de klok mee om de verwarmingsfunctie te activeren. De bijbehorende waarde stelt de gewenste verwarmingstemperatuur in.





### 3. PROBLEEMOPLOSSING

Storing	Oorzaak	Oplossingsmethode
Sluit het netsnoer aan; het indicatielampje reageert niet	1. Slecht contact van het netsnoer 2. Beschadigd indicatielampje	1. Controleer of de stekker van het netsnoer los zit 2. Vervang het indicatielampje
Verwarmingsindicatielampje brandt nietindicator light does not illuminate	1. Interne bedradingsfout/verlies 2. Beschadigd tijdens transport	1. Herstel de bedrading volgens de juiste procedure 2. Vervang het indicatielampje
De verwarmingsbuis wordt niet verwarmd	1. Interne bedradingsfout/verlies 2. Beschadigd verwarmingselement	1. Herstel de bedrading volgens de juiste procedure 2. Vervang het verwarmingselement

### 4. INSTALLATIE-/GEBRUIKSVOORZORGEN

1. De bedrijfsspanning van dit apparaat moet overeenkomen met de nominale spanning.
2. Controleer vóór gebruik of de bedrading los zit, of de bedrijfsspanning correct is en of de aardingsdraad goed is aangesloten.
3. De stroomaansluiting moet worden uitgevoerd door een elektricien.
4. Het in de fabriek gemonteerde netsnoer van dit apparaat is voorzien van een oliebestendige flexibele kabel. In geval van kabelbeschadiging of een storing van het apparaat, dient u dit te laten vervangen door een gekwalificeerde elektricien om mogelijk letsel aan personen te voorkomen.
5. Tijdens gebruik moet het verwarmingselement volledig onder water zijn. Uitdroging of droogkoken van het verwarmingselement is ten strengste verboden.

### 5. TECHNISCHE PARAMETERS

Model	7088.0200
Afmetingen (LxBxH mm)	570x880x900
Afmetingen verpakking (LxBxH mm)	770x590x385
Inhoud (L)	50
Temperatuurbereik (°C)	30-110
Vermogen	1500 W
Spanning	220V/50Hz
Aantal GN-pannen	2x GN1/1

### 6. DAGELIJKS ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Deze handleiding is niet bedoeld voor personen met een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, of voor personen zonder ervaring en kennis.
2. Het is ten strengste verboden om brandbare of explosieve materialen in de buurt van de opbergkasten te plaatsen. Zorg voor een goed geventileerde omgeving.
3. Voorkom contact tussen de verwarmingsbuizen van de behuizing en water om de levensduur van het apparaat te verlengen.
4. Tijdens gebruik mogen niet-medewerkers de voedingscomponenten niet benaderen.
5. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom uit wanneer het apparaat niet in gebruik is om ongelukken te voorkomen.
6. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd nadat de stroomtoevoer is onderbroken.
7. Schakel alle stroombronnen uit voordat u gaat schoonmaken.
8. Voor dagelijks gebruik is het essentieel om de centrale bedieningsruimte droog en schoon te houden en het gebruik van waterstralen te vermijden.
9. De behuizing van dit apparaat moet geaard zijn om de veiligheid te garanderen. Bedankt voor uw medewerking!



## 1. PRODUKTEINFÜHRUNG

1. Der GN-Behälter und die Innenauskleidung bestehen aus Edelstahl SS304, die übrigen Komponenten aus Edelstahl SS201. Dies gewährleistet Rostbeständigkeit, Fleckenresistenz, einfache Reinigung und Langlebigkeit.
2. Im Lieferumfang enthalten sind 2 GN-Behälter mit den Maßen 530 mm × 325 mm × 150 mm.
3. Eine Ablagefläche am Boden sorgt für bequeme Aufbewahrung.
4. Die Heizvorrichtung im Innenbehälter besteht aus einem Heizrohr mit einem Kopf aus rostfreiem Edelstahl, der für eine lange Lebensdauer sorgt.
5. Das Produkt ist mit einem Griff und vier Rädern ausgestattet, von denen zwei über eine Bremsfunktion verfügen, um den Transport zu erleichtern.

## 2. GEBRAUCHSANWEISUNG

Bedienung:

- Pfeil 1 zeigt das Netzkabel des Produkts an.
- Pfeil 2 zeigt die Betriebsanzeige für das Heizelement an.
- Pfeil 3 zeigt den Bedienschalter für das Heizelement an.
- Pfeil 4 zeigt die Betriebsanzeige an.
- Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn in drei Positionen, um die Heizfunktion zu aktivieren. Stellen Sie mit dem entsprechenden Wert die gewünschte Heiztemperatur ein.





### 3. FEHLERSUCHE

Fehlerbeschreibung	Ursache	Behebung
Netzkabel angeschlossen; die Kontrollleuchte reagiert nicht	1. Schlechter Kontakt des Netzkabels 2. Beschädigte Kontrollleuchte	1. Prüfen Sie, ob der Netzkabelstecker locker ist. 2. Tauschen Sie die Kontrollleuchte aus.
Heizanzeige leuchtet nicht	1. Interner Verdrahtungsfehler/ Kabelbruch 2. Transportschaden	1. Korrekte Verdrahtung überprüfen 2. Tauschen Sie die Kontrollleuchte aus.
Heizrohr wird nicht erhitzt	1. Interner Verdrahtungsfehler/Kabelbruch 2. Beschädigtes Heizelement	1. Korrekte Verdrahtung überprüfen 2. Heizelement austauschen

### 4. HINWEISE ZUR INSTALLATION/BETRIEB

1. Die Betriebsspannung dieses Geräts muss der Nennspannung entsprechen.
2. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Verkabelung fest sitzt, die Betriebsspannung korrekt ist und der Schutzleiter sicher angeschlossen ist.
3. Der Stromanschluss darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
4. Das werkseitig installierte Netzkabel dieses Geräts ist mit einem ölbeständigen, flexiblen Kabel ausgestattet. Bei Kabelbeschädigung oder Gerätefehlfunktion lassen Sie es bitte von einem qualifizierten Elektriker austauschen, um Gefahren für Personen zu vermeiden.
5. Während des Betriebs muss das Heizelement vollständig in Wasser eingetaucht sein. Trockenlauf oder Verbrennung des Heizelements sind strengstens verboten.

### 5. TECHNISCHE DATEN

Modell	7088.0200
Abmessungen (LxBxH mm)	570x880x900
Verpackungsabmessungen (LxBxH mm)	770x590x385
Volumen (L)	50
Temperaturbereich (°C)	30-110
Leistung	1500 W
Spannung	220V/50Hz
Anzahl GN-Behälter	2x GN1/1

### 6. TÄGLICHE WARTUNG UND PFLEGE

1. Diese Bedienungsanleitung ist nicht für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder für Personen ohne entsprechende Erfahrung und Kenntnisse bestimmt.
2. Es ist strengstens verboten, brennbare oder explosive Materialien in der Nähe der Schränke zu lagern. Für ausreichende Belüftung muss gesorgt werden.
3. Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, darf kein Wasser in die Heizrohre des Gehäuses gelangen.
4. Während des Betriebs dürfen sich Unbefugte nicht den Komponenten des Netzteils nähern.
5. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Netzstecker oder schalten Sie das Gerät aus, um Unfälle zu vermeiden.
6. Alle Wartungsarbeiten dürfen nur bei getrennter Stromversorgung durchgeführt werden.
7. Schalten Sie vor der Reinigung alle Stromquellen aus.
8. Halten Sie den zentralen Bedienbereich im täglichen Gebrauch unbedingt trocken und sauber. Vermeiden Sie die Verwendung von Strahlwasser.
9. Das Gehäuse dieses Geräts muss aus Sicherheitsgründen geerdet sein. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!



## 1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. La cuve GN et sa doublure intérieure sont en acier inoxydable SS304, tandis que les autres composants sont en acier inoxydable SS201, garantissant ainsi une résistance à la rouille et aux taches, un nettoyage facile et une grande durabilité.
2. Comprend 2 cuves GN de dimensions 530 mm × 325 mm × 150 mm.
3. Une étagère inférieure facilite le rangement.
4. Le système de chauffage de la cuve intérieure est composé d'un tube chauffant dont l'extrémité est en acier inoxydable, ce qui le rend résistant à la rouille et durable pour une utilisation prolongée.
5. Le produit est équipé d'une poignée et de quatre roues, dont deux avec freins, pour faciliter son déplacement.

## 2. MODE D'EMPLOI

- La flèche 1 indique le câble d'alimentation principal.
- La flèche 2 indique le voyant de fonctionnement de l'élément chauffant.
- La flèche 3 indique l'interrupteur de l'élément chauffant.
- La flèche 4 indique le voyant d'alimentation.
- Tournez le contrôleur dans le sens horaire à trois positions pour activer la fonction de chauffage. La valeur correspondante permet de régler la température de chauffage souhaitée.





### 3. DÉPANNAGE

Phénomène	Cause	Solution
Branchez le cordon d'alimentation ; le voyant ne s'allume pas	1. Mauvais contact du cordon d'alimentation 2. Voyant endommagé	1. Vérifiez si le connecteur du cordon d'alimentation est desserré 2. Remplacez le voyant
Le voyant de chauffage ne s'allume pas	1. Erreur/coupure de câblage interne 2. Dommage survenu pendant le transport	1. Corrigez le câblage 2. Remplacez le voyant
Le tube chauffant ne chauffe pas	1. Erreur/coupure de câblage interne 2. Élément chauffant endommagé	1. Corrigez le câblage 2. Remplacez l'élément chauffant

### 4. PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

1. La tension de fonctionnement de cet appareil doit correspondre à la tension nominale.
2. Avant utilisation, vérifiez que le câblage est bien branché, que la tension de fonctionnement est correcte et que le fil de terre est correctement connecté.
3. Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien qualifié.
4. Le cordon d'alimentation installé en usine est équipé d'un câble souple résistant à l'huile. En cas de dommage au câble ou de dysfonctionnement de l'appareil, veuillez le faire remplacer par un électricien qualifié afin de prévenir tout risque d'accident.
5. Pendant l'utilisation, l'élément chauffant doit être entièrement immergé dans l'eau. Toute déshydratation ou fonctionnement à sec de l'élément chauffant est strictement interdit.

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	7088.0200
Dimensions (LxIxH mm)	570x880x900
Dimensions de l'emballage (LxIxH mm)	770x590x385
Volume (L)	50
Plage de température (°C)	30-110
Puissance	1500 W
Tension	220V/50Hz
Nombre de bacs GN	2x GN1/1

### 6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE QUOTIDIENS

1. Ce manuel n'est pas destiné aux personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou intellectuel, ni à celles manquant d'expérience et de connaissances.
2. Il est strictement interdit de placer des matières inflammables ou explosives à proximité des armoires de stockage. Une bonne ventilation doit être maintenue.
3. Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, il est impératif d'éviter tout contact entre les tubes chauffants du fuselage et l'eau.
4. Pendant l'utilisation, les personnes non autorisées ne doivent pas s'approcher des composants de l'alimentation électrique.
5. Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez le cordon d'alimentation ou éteignez l'appareil afin d'éviter tout accident.
6. Toute opération de maintenance doit être effectuée après la déconnexion de l'alimentation électrique.
7. Avant tout nettoyage, veuillez couper l'alimentation électrique.
8. Pour une utilisation quotidienne, il est essentiel de maintenir la zone de commande centrale sèche et propre. L'utilisation de jets d'eau à haute pression est proscrite.
9. Le boîtier de cet appareil doit être mis à la terre pour des raisons de sécurité. Merci de votre collaboration